



EnergiJägarna & Dorocell AB

SNABBGUIDE för att installera radiotermosater på Watts BT-Range.

1. Se till att alla rumstermostater-termostater är avslagna.
2. Håll OK intryckt på masterenheten i 10 sek.
3. Flytta den blinkande gröna dioden med pilknapparna till den zon du vill programmera Tryck OK röd diod väntar nu på att parkopplas med en termostat. Vill du ha en zon till på samma rumstermostat flytta med pil till nästa och tryck OK igen.
- 4.a Slå på rumstermostaten under luckan slå av och på 2ggr. (du har väl tagit bort plasten runt batterierna).
- 4.b Vissa modeller håll initieringsknappen (•) intryckt i ca 10sek .
- 5 När masterdioden blir grå är programmeringen klar.
- 6 För nästa termostat börja om från pos 3.
- 7 När du är klar håll OK knappen på masterenheten inne i 5 sekunder..
- 8 Slå på alla rumstermostater och ställ ner dom på låg temperatur, kolla att dioderna på centralen slocknar. Öka termostaterna till 30° en i taget och kolla att rätt zon på centralen börjar lysa.



LYCKA TILL

GRÖN DIOD Blinkande grön diod indikerar korrekt radiomottagning på zonen.

RÖD DIOD När dioden lyser rött är värmen på (slocknar när temperaturen upp nåtts). Blinkande röd diod indikerar att radiokontakten tappats med termostaten. Kontrollera batterierna

Om det går åt pipan. Nollställ genom att hålla ◀ och ▶ intryckt samtidigt i 5 sek

