



Deutsch:

air-Q einrichten ohne Smartphone-App

1. air-Q mit dem mitgelieferten Netzteil + Stromanschluss (220V) verbinden. Nach ca. 10 Sekunden Bootzeit erscheint ein WLAN Hotspot. Mit dem PC oder Smartphone in diesen Hotspot verbinden:

SSID: air-Q - Device [xyz]
Passwort: airqsetup

2. Nach erfolgreicher Verbindung Webbrowser am PC/Smartphone öffnen und lokale Webseite des air-Q aufrufen:

`http://192.168.4.1`

Dort den air-Q in das am Wohnort/Arbeitsort vorhandene WLAN einbinden indem Sie SSID und Passwort eingeben – **bitte jeweils Groß-Kleinschreibung bei SSID und Passwort beachten.**

3. Ein neues (erstmaliges eigenes) Passwort für den air-Q vergeben und „SAVE“ betätigen.

Achtung: Wenn das Gerät nicht in einem WLAN betrieben werden soll, bitte beliebige SSID und Passwort eingeben. Bitte unbedingt ein neues (erstmaliges eigenes) Passwort für den air-Q vergeben. Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät mit Standardpasswort ansonsten nach 1h Laufzeit den WLAN Hotspot bis zum Neustart deaktivieren (orangene LEDS werden dann rot).

Einstellungsreset (Alle Einstellungen (WLAN, individuelle Einstellungen des Gerätes werden gelöscht):

Während des Einschaltens (Netzstecker am Netzteilende einstecken) die Reset Taste (unten neben der Netzkabelbuchse) für 4 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs signalisieren in weiß den Fortschritt und leuchten alle grün auf, nach erfolgreichem Abschluss – dann Knopf loslassen.

Werksreset (Alle Einstellungen und Daten werden unwiederbringlich gelöscht):

Während des Einschaltens (Netzstecker am Netzteilende einstecken) die Reset-Taste für 10 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs signalisieren in orange den Fortschritt und leuchten alle grün auf, nach erfolgreichem Abschluss.