



Deutsch:

air-Q einrichten ohne Smartphone-App

1. air-Q mit dem mitgelieferten Netzteil + Stromanschluss (220V) verbinden. Nach ca. 20 Sekunden Bootzeit erscheint ein WLAN Hotspot. Mit dem PC oder Smartphone in diesen Hotspot verbinden:

```
SSID:      air-Q - Device [abcde]  
Passwort:  airqsetup
```

(abcde steht exemplarisch für die ersten fünf Zeichen der Seriennummer des Gerätes)

2. Nach erfolgreicher Verbindung Webbrowser am PC/Smartphone öffnen und lokale Webseite des air-Q aufrufen:

```
http://192.168.4.1  oder  http://air-q.local
```

3. Den air-Q in das am Wohnort/Arbeitsort vorhandene WLAN einbinden.
Achtung: Es werden nur 2.4 Ghz Netzwerke erkannt.
4. Namen und Raumtyp des air-Q vergeben. Der Raumtyp hat Einfluss auf die Art der Auswertung der Messdaten!
5. Ein neues (erstmaliges eigenes) Passwort für den air-Q vergeben und „SPEICHERN“ betätigen.

Einstellungsreset (Alle Einstellungen (WLAN, individuelle Einstellungen des Gerätes werden gelöscht):

Die Reset Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs signalisieren in weiß den Fortschritt und leuchten alle nach erfolgreichem Abschluss grün auf.

Werksreset (Alle Einstellungen und Daten werden unwiederbringlich gelöscht):

Die Reset-Taste für ca. 15 Sekunden gedrückt halten (über den Einstellungsreset hinaus). Im Anschluss an den Einstellungsreset signalisieren die LEDs in orange den Fortschritt und leuchten alle grün auf nach erfolgreichem Abschluss.