



Reinigung und Pflege

Wir gratulieren herzlich zu ihrer neuen Küche vom CHUCHI ATELIER

Damit Sie auch nach vielen Jahren noch Freude an unserem Qualitätsprodukt haben, bitten wir Sie folgende Tipps und Hinweise zu beachten.

Garantie

Die Garantiezeit für die Küchenmöbel beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Rechnungsdatum. Bitte beachten Sie die beiliegenden Garantie Bestimmungen der Apparate-Lieferanten.

Fronten

Holz kommt durch feuchte oder trockene Luft in Bewegung (quellen oder schwinden). Daher ist es für alle Frontmaterialien sehr wichtig, beim Kochen das Dunstabzugsggerät einzuschalten und / oder eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. Nach dem Kochen sollten feuchte Möbelteile trockengerieben werden, denn die verleimten Kanten sind zwar wasserhemmend, aber nicht wasserfest! Je nach Materialausführung sind die empfohlenen Pflegetipps unterschiedlich.

Des Weiteren verweisen wir auf die einzelnen Pflegehinweise auf unserer Homepage

Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatte wird in einer Küche am meisten beansprucht. Allgemein sollten Sie Arbeitsplatten weder als Schnittfläche benutzen, noch heisse Töpfe und Pfannen direkt darauf abstellen. Verwenden Sie dazu eine geeignete Unterlage. Zudem kann das Schieben von Geschirr über die Arbeitsplatte Kratzer verursachen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Entfernen Sie nach der Reinigung die Reinigungsmittelreste mit einem feuchten Tuch und wischen Sie die Arbeitsplatte trocken. Achtung, eingetrocknetes Wasser kann Spuren (Kalkflecken) hinterlassen, welche nur schwer zu entfernen sind.

Des Weiteren verweisen wir auf die einzelnen Pflegehinweise auf unserer Homepage

Apparate

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise der Gerätehersteller. Für Reparaturen an Haushaltgeräten wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst des entsprechenden Geräteherstellers.

Dunstabzüge

Fettfilter aus Metall sollten 1 x pro Monat im heissen Spülwasser oder im Geschirrspüler gewaschen werden, Gewebefilter ca. 2-3 x im Jahr austauschen.

Reinigung von Armaturen

Schmutz- oder Kalkflecken auf der Armaturenoberfläche nur mit PH-neutralem Reinigungsmittel oder Seifenwasser entfernen. Sofort mit Wasser gut nachspülen (keine Reinigungsmittelrückstände) und mit weichem Lappen trocknen. Zur Entkalkung der Neoperl-Mischdüse, Sieb einige Stunden in Essig legen und anschliessend mit Wasser gründlich spülen. Säurehaltige, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel, aber auch kratzende Putzschwämme unbedingt vermeiden. Diese Reinigungsmittel können die Armaturenoberfläche zerstören.

Spülbecken

Spülbecken aus Edelstahl, Kunststoff oder emailliert lassen sich mit einem feuchten Tuch oder Schwamm unter Zusatz eines milden Spül- oder Reinigungsmittels reinigen. Mit handelsüblichen Reinigern oder normalen Haushaltessig lassen sich hartnäckige Wasserflecken entfernen. Vermeiden Sie es, scheuernde Mittel, Stahlwolle oder Scheuerschwämme zu verwenden. Beachten Sie dazu unbedingt auch die gesonderten Hinweise des Geräteherstellers. Auf unserer Homepage sind weitere detailliertere Pflegehinweise aufgeführt.