



- 1.** Poraax Roxtec R-läpivientikehykselle reikä, joka on 1-2 mm läpivientikehystä isompi. Läpivienti asennetaan seinän ulkopintaan.
- 2.** Puhdista asennusreikä. Asentamisen helpottamiseksi, rasvaa kehysten ulkopinta kevyesti Roxtec-rasvalla ja aseta läpivienti reikään.
- 3.** Löysennä mutterien kiristystä ja siirrä päätyhelat ulospäin erillisten moduulien asentamista varten. Poista tarvittaessa lattia-asennuksia varten oleva verkko.
- 4.** Rasvaa läpivientikehysten sisäpinta huolellisesti kulmia myöden.
- 5.** Vedä kaapelit tai putket läpivientikehysten läpi.
- 6.** Valmistele moduulit kaapeleille tai putkille sopiviksi poistamalla tarvittava määrä liuskoja.
- 7.** Moduulien asentamisen helpottamiseksi rasvaa moduulin kaikki pinnat.
- 8.** Sovita kaapeli tai putki moduuliin siten, että moduulin puolikkaiden väliin jää 0,1-1,0 mm:n rako.
- 9.** Aseta moduulit kaapeleineen tai putkineen läpivientikehykseen sopivaan järjestykseen.
- 10.** Työnnä päätyhelat takaisin sisäänpäin estämään moduulien liikkuminen läpiviennissä.
- 11.** Kiristä päätyhelojen mutterit ristikkäin sen verran, että läpivienti puristuu tiiviisti reikään.

Suosittelava vääntömomentti

R	Nm
70 - 127	6-7
150 - 200	9-11

S1-luokan väestönsuojiiin R 70-200  
kts. VTT-sertifikaatti C 201/02

#### Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä  
p. [019] 687 7080  
www.sewatek.fi