

SUNJOE® SPX-ESW4 ASSEMBLY QUICK GUIDE

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE SPX-ESW4

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE SPX-ESW4

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)



FOR USE WITH SPX3000/SPX3001/ SPX4000/SPX4001:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the first piece of the extension wand and align the two tabs with the inside of the transfer adapter.
4. Once aligned, push in the extension wand and twist counter clockwise to lock the wand into the trigger gun.
5. Use the locking collar to secure the wand in place. Move up and twist to lock.
6. Attach your spray wand with the adapter provided to the top of the extension wand.

FOR USE WITH SPX1000/SPX1500/ SPX2000/SPX2500/SPX6000C:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the first piece of the extension wand and align the two tabs with the inside of the gun.
3. Once aligned, push in the extension wand into the trigger gun, twist counter clockwise to lock into trigger gun.
4. Use the locking collar to secure the wand in place. Move up and twist to lock.
5. Finally, attach your wand to the top the extension wand.

NOTE: to connect any other accessory to the extension wand, align it with the top of the wand, push down and turn counter clockwise to lock into place.

PARA USO CON SPX3000/SPX3001/SPX4000/ SPX4001:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Sujete la primera pieza de la vara de extensión y alinee las dos lengüetas con el interior del adaptador de transferencia.
4. Una vez alineadas, empuje hacia dentro la vara de extensión y gírela en sentido antihorario para trabar la vara en la pistola.
5. Use el cuello de traba para asegurar la vara en su lugar. Mueva hacia arriba y gire para trabar.
6. Conecte su vara rociadora con el adaptador suministrado en la parte superior de la vara de extensión.

PARA USO CON SPX1000/SPX1500/SPX2000/ SPX2500/SPX6000C:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete la primera pieza de la vara de extensión y alinee las dos lengüetas con el interior de la pistola.
3. Una vez alineadas, empuje la vara de extensión hacia dentro de la pistola, y gírela en sentido antihorario para trabarla en la pistola.
4. Use el cuello de traba para asegurar la vara en su lugar. Mueva hacia arriba y gire para trabar.
5. Finalmente, conecte su vara rociadora a la parte superior de la vara de extensión.

NOTA: para conectar cualquier otro accesorio a la vara de extensión, alinee con la parte superior de la vara, empuje hacia abajo y gire en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES SPX3000/SPX3001/ SPX4000/SPX4001 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la première section de rallonge de lance d'arrosage et alignez les deux ergots avec l'intérieur du raccord de transfert.
4. Une fois qu'ils sont alignés, poussez la rallonge de lance d'arrosage et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le pistolet.
5. Utilisez la bague de blocage pour attacher la lance une fois qu'elle est en place. Déplacez-la vers le haut et tournez-la pour verrouiller.
6. À l'aide du raccord fourni, attachez la lance d'arrosage à la partie supérieure de la rallonge de la lance.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES SPX1000/SPX1500/ SPX2000/SPX2500/SPX6000C :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la première section de rallonge de lance d'arrosage et alignez les deux ergots avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois qu'ils sont alignés, poussez la rallonge de lance d'arrosage dans le pistolet et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le pistolet.
4. Utilisez la bague de blocage pour attacher la lance une fois qu'elle est en place. Déplacez-la vers le haut et tournez-la pour verrouiller.
5. Finalement, attachez la lance d'arrosage à la partie supérieure de la rallonge de la lance.

REMARQUE : pour brancher un autre accessoire dans la rallonge de lance d'arrosage, alignez-le avec la partie supérieure de la lance, poussez-le vers le bas et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il se mette en place et se verrouille.