

POSE ET ENTRETIEN

WEATHERSAFE®
YOUR NATURAL FLOOR STYLE INSIDE AND OUT!



**INDOOR &
OUTDOOR USE**

Pose & Entretien

Les moquettes Nature tissées à plat doivent être posées par des professionnels. Une fois posées, les moquettes sont faciles d'entretien grâce au fil Weathersafe®.

Les méthodes pour la pose de votre moquette nature en intérieur s'appliquent aussi aux espaces de vie extérieurs. Une pose lâche est déconseillée.

POSE

Les fils Weathersafe® des moquettes **NATURE** leur permettent d'être installées en intérieur ou en extérieur. Pour la pose des moquettes **Nature** en extérieur, suivez les mêmes règles et veillez à ce que la surface soit sèche, lisse, propre, intègre et exempte de fissures et de poussière. Les moquettes **NATURE** ne peuvent pas être posées directement sur des pierres de terrasse ou des pavés, des terrasses en bois ou des surfaces extérieures non préparées.

- 1 Les moquettes Nature tissées à plat doivent être posées **par des professionnels**. Une fois posées, les moquettes sont faciles d'entretien grâce au fil Weathersafe®.
- 2 **Le sol préexistant** doit être sec, lisse, propre, sain, exempt de fissures et de poussière. Il doit être résistant aux chocs conformément à la norme VOB DIN18365 ou BS 5325. Le sol doit également être nivelé à l'aide d'un enduit au minimum 24 heures avant la pose.
- 3 Balta préconise une **acclimatation** de la moquette d'une durée de 24 heures dans la pièce dans laquelle elle sera posée. Le sol doit être maintenu à une température de 15 °C avant, pendant et au moins 72 heures après la pose. Le taux d'humidité ambiant ne doit pas dépasser 75 %. La température recommandée de la pièce est de 18 °C.
- 4 **Ouvrez l'emballage** avec précaution. Assurez-vous que la moquette n'a pas été abîmée par des outils tranchants lors du déballage. Contrôlez la moquette avant de procéder à la pose afin de vous assurer qu'elle ne présente pas de défauts.



5 CONSEILS POUR LA POSE

Pour une pose correcte, veuillez respecter les points suivants :

- Seules les moquettes issues du même lot de teinture peuvent être placées ensemble. Le lot de teinture est indiqué sur chaque étiquette de rouleau.
- Les lés adjacents doivent toujours être posés dans le même sens. Ce point est particulièrement important pour les produits de la gamme **NATURE**. Le sens des lés est indiqué sur le cachet de production situé au dos de la moquette.

6 Balta recommande de coller entièrement la moquette à l'aide d'une colle de qualité.

7 Des recherches approfondies ont permis à l'industrie de proposer des produits **sans solvants et à faibles émissions** (EC1). Le collage de la moquette entière répond donc à des normes sanitaires strictes.

8 **Après divers tests très stricts**, les fabricants garantissent les plus hautes normes de qualité pour les produits suivants, si ceux-ci sont utilisés correctement (utilisez toujours une spatule à colle avec des stries adaptées):

Fabricant	Type de colle	Type de strie
Bostik Findley	Ardatec T15 - Objekt A4	B3
Eurocol	Eurostar Tex 609	B3
	Eurosafe Tex 509	B3
	Eurostar Multi 600	B3
Forbo Erfurt	Greenstar 509-600-605	B3
Henkel	Thomsit T410-T440	B2
Mapei	Utra/bond Eco 185 (Indoor)	B3
	ADESILEX G19 Epoxy-PU (Outdoor)	B3
Uzin	Ökoline UZ 57	B3
Wakol	D 3311 Lino-and Carpet glue or D3309	B3
Wulff	Multi-Coll or Tex Spezial	B2

Consultez votre fournisseur local étant donné que les types et les noms des colles sont susceptibles de changer au fil du temps et peuvent différer d'un pays à l'autre.



9 **Pour la pose d'une jonction**, procédez comme suit :

- Les deux lés doivent être préalablement coupés séparément (ne les superposez pas dans le but de les couper en même temps !)
- Coupez à l'aide d'un couteau tranchant en partant de la partie supérieure. Pour une jonction parfaite, tenez le couteau légèrement incliné.
- Coupez toujours entre les fils blancs. Une jonction supérieure doit toujours être évitée.
- Pour obtenir une belle jonction et éviter tout effilochage, les deux bords doivent être traités avec un enduit d'étanchéité à froid (Roberts 8015-A, enduit pour jonction de tapis universel sans solvant ou produit similaire) avant la pose des lés. www.robertsconsolidated.com

10 Une moquette tout juste posée et collée peut avoir cette odeur particulière de « nouveau ». Cette odeur disparaît après quelques jours d'aération ou de chauffage.

11 Les moquettes **NATURE** peuvent également être **posées de façon traditionnelle** sur thibaude et lattes d'ancrage. Cette technique doit être réalisée conformément aux normes BS 5325. Les jonctions doivent ensuite être fixées à l'aide d'une bande thermofusible dotée d'un haut pouvoir adhésif. L'utilisation de petites lattes d'ancrage est conseillée.

12 **Une pose libre est déconseillée**, même dans de petites pièces. Si vous optez pour cette solution, vous devrez donc en assumer les risques.

13 Nous recommandons de placer une protection sous les chaises de bureau.

[download fitting instructions](#)