



**DETALE
CPH**

KC14

Brugsguide KC14 Classic & KC14 Raw

Easy to apply and pleasing to your senses.
Share your story #detalecph



Del dit DETALE-projekt

Del dit helt eget DETALE-projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på hello@detalecph.com

Følg vores projekter

Find os på Facebook og Instagram under navnet DETALE CPH eller besøg os på detalecph.com. Vi modtager meget gerne konstruktiv feedback på hello@detalecph.com

Slidstyrke

KC14 Classic og KC14 Raw er først gennemhærdet efter 2-3 uger. Vær opmærksom på, at væggen aldrig bliver stenhård, og den er derfor modtagelig overfor stød og ridser. Ved 2 lag Topcoat opnås en smudsafvisende overflade svarende til maling glans 10. Dvs. at væggene er vaskbare. Vi anbefaler ikke brug af KC14 bag komfur, da overfladen ikke er resistent overfor stænk.

Vedligeholdelse

KC14 Classic og KC14 Raw kan vedligeholdes med Topcoat. 1-2% Topcoat kan tilsættes vaskevandet efter behov. Væggen rengøres derudover med milde rengøringsmidler.



**DETALE
CPH**

Du skal bruge

2 spartler på 15 cm-35 cm
Sandpapir korn 120-220 (se punkt 2)
Afdækning fx. pap eller plast samt malertape
1 blød støvkost
Mikrofiberklud til Topcoat (evt. håndsprøjte)
Handsker og støvmaske til slibning

Gør klar

Væggen skal være jævn, tør, bæredygtig og ensartet sugende. Er du i tvivl, bør væggen grundes først. Såfremt der er tvivl om fugt i underlaget, bør dette undersøges med fugtmåler. Det er vigtigt at afdække grundigt, så Topcoat- og spartelpletter undgås. Topcoaten er meget svær at fjerne fra uønskede steder. Arbejdet med slibning støver.

1

Afgræns dit areal med tape. Hele væggen spartles på én gang, uden ophold. Laget påføres i et jævnt dækkende lag af 2-3 mm. tykkelse. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Fjern tapen før spartlen tørrer. Lad væggen tørre i min. 16 timer.

Tip: Effekten fremkommer af måden der spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning. Bobler kan forekomme og er med til at understrege det naturlige look.

2

Slib eventuelle opkanter og klatter væk, før 2. lag spartel påføres. Ved KC14 Classic skal du bruge korn 180 og ved KC14 Raw bruges korn 120. Hele arealet støves grundigt af med en blød støvkost.

Sæt endnu en gang tape op. Hele væggen spartles nu af én omgang. Lag nummer 2 må ikke være for tyndt, da det giver risiko for gennemslibning, som giver synlige mørkere områder. Fjern tapen før spartlen tørrer, og lad herefter væggen tørre i min. 16 timer.

3

Sørg for at væggen er tør før slibning påbegyndes. Afdæk grundigt, herunder også møbler, da arbejdet støver meget. Hele det spartlede areal håndslibes i cirkler til en ensartet overflade. Ved KC14 Classic skal du bruge korn 180 og ved KC14 Raw bruges korn 120. Undgå gennemslibninger, da disse ses tydeligt. Maskinel slibning må ikke benyttes! Arealet støves grundigt af med en blød støvkost. Lad afdækningen forblive til næste fase, da Topcoaten er meget svær at fjerne fra uønskede steder.

4

Sæt endnu en gang tape op. Dup Topcoaten på med mikrofiberklud af 2 omgange med 1-2 timers mellemrum. Hele arealet udføres på én gang. Løbere ses tydeligt og bør undgås. Lad 2. lag Topcoat tørre i 2-3 timer, hvorefter arealet finslibes med korn 220 for at opnå glathed. Støv aftørres med en fugtig klud.

Tip: Håndsprøjte kan bruges. Sprøjt kun små arealer ad gangen og dup med mikrofiberklud, inden Topcoaten sætter sig. Et 3. lag kan påføres, hvis arealet er udsat for slid.