



**DETALE  
CPH**

# KABRIC

---

## Bruksguide

Easy to apply and pleasing to your senses  
Share your story #detalecph



### Del ditt DETALE -prosjekt

---

Del ditt eget DETALE-prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi tar gjerne i mot bilder til deling på hello@detalecph.com.

### Følg våre prosjekter

---

Finn oss på facebook og Instagram under navnet DETALE CPH eller besøk oss på detalecph.com. Vi vil gjerne motta konstruktive tilbakemeldinger på hello@detalecph.com.

### Forberedelse

---

Overflaten skal være jevn, tørr og bæredyktig. Ujevne underlag skal utjevnes med egnet sparkelmasse og sugende underlag skal grundes.

### Slitestykke

---

KABRIC har en slitestykke som tilsvarer en malt vegg med glans 5. Produktet kan i de fleste tilfeller brukes uten annen behandling. På vegger som utsettes for større slitasje, så anbefaler vi KABRIC Topcoat, som man kan bestille ved siden av, hos en DETALE forhandler.



**DETALE  
CPH**

## Påføring med sparkel

---

### Du skal bruke

2 sparkler på 15-35 cm  
Malerulle til påføring av KABRIC  
Rullebrett- eller rullebøtte  
Tildekking av papp eller plastikk  
Maskeringstape  
Sandpapir – korn 180-220

# 1

Avgrens det ønskede areal med maskeringstape. Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold. KABRIC påføres med en malerulle i asymmetriske streker, og etterpå trekkes produktet utover med sparkel. Metoden gjentas inntil hele arealet er utfyllt med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle KABRIC på i for store arealer om gangen, sånn at du alltid arbeider «vått i vått». Sørg for å ha nok KABRIC på rullen, sånn at du lett kan fordele produktet på veggen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og overganger sees tydelig. La veggen tørke i minimum 3-4 timer innen 2. lag påføres.

**Tips:** Effekten oppstår ut fra måten det blir sparklet på. Sørg for å sparkle i bløte buer og unngå å sparkle i samme retning.

# 2

Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele veggen utføres igjen med samme teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende blir uttrykket. Forsøk å unngå kanter fra spartklingen.

Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la deretter veggen tørke til dagen etter, innen man påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp evt. hyller eller bilder.

## Påføring med pensel

---

### Du skal bruke

1 bred pensel på ca. 10 cm, samt en liten malerpensel til kanter.  
Malerrulle til påføring av KABRIC  
Rullebrett- eller rullebøtte  
Tildekking av papp eller plastikk  
Maskeringstape  
Sandpapir korn 180-220

# 1

Avgrens det ønskede areal med maskeringstape. Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold. KABRIC fordeles med malerrullen i asymmetriske streker, og etterpå så pensles området over med en pensel. Metoden gjentas inntil hele arealet er utfyllt med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle KABRIC på i for store arealer om gangen, sånn at du alltid arbeider «vått-i-vått». Sørg for å ha nok KABRIC på rullen, sånn at du lett kan fordele produktet på veggen med penselen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og overganger sees tydelig. La veggen tørke i minimum 3-4 timer innen 2. lag påføres.

**Tips:** Effekten oppstår ut fra måten veggen lages. Vi anbefaler å pensle korte, kryssende strøk eller i bløte buer.

# 2

Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele veggen utføres igjen med samme teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende blir uttrykket.

Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la deretter veggen tørke til dagen etter, innen man påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp evt. hyller eller bilder.