



**DETALE
CPH**

KABRIC

Easy to apply and pleasing to your senses.
Share your story #detalecph



Del dit DETALE-projekt ^{DK}

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt ^{NO}

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt ^{SE}

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project ^{UK}

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at hello@detalecph.com

Du skal bruge

Med spartel:

2 spartler på 15-35 cm
Malerrulle til påføring af KABRIC
Rullebakke- eller rullespand
Afdækning af pap eller plast
Malertape
Sandpapir korn 180-220

Med pensel:

1 bred pensel på ca 10 cm
Malerrulle til påføring af KABRIC
Rullebakke eller rullespand
Afdækning af pap eller plast
Malertape
Sandpapir korn 180-220

Gør klar

Overfladen skal være jævn, tør og bæredygtig. Ujævne underlag skal udjævnes med egnet spartelmasse og sugende underlag grundes.

Holdbarhed og slidstyrke

KABRIC har en slidstyrke svarende til en malet væg i glans 5. Produktet kan i de fleste tilfælde bruges uden yderligere behandling. Ved vægge udsat for større slidtage, anbefaler vi at bruge KABRIC Topcoat, som kan tilkøbes hos alle DETALE-forhandlere.

Vælg mellem påføring med pensel og spartel, og sæt dit personline præg på både proces og resultat.



Spartel

1

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC påføres med malerrulle i assymetriske streger, hvorefter produktet trækkes ud med spartel. Metoden gentages indtil hele arealet er udfyldt af et jævnt dækkende lag. Undgå at rulle for store arealer ad gangen, så du altid arbejder vådt i vådt. Det er en god idé at have rigeligt KABRIC på rullen, så du let kan fordele produktet på væggen. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Lad væggen tørre i 3-4 timer inden 2. lag påføres.

Tip: Effekten fremkommer af måden der rulles og spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.

2

Slib eventuelle overgange væk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele væggen udføres nu igen med samme teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere levende bliver udtrykket. Forsøg at undgå kanter fra spartlingen.

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væggen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller påføring af Topcoat.

Pensel

1

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC fordeles med malerrulle i assymetriske streger, hvorefter området pensles over. Metoden gentages indtil hele arealet er udfyldt af et jævnt dækkende lag. Undgå at rulle for store arealer ad gangen, så du altid arbejder vådt i vådt. Det er en god idé at have rigeligt KABRIC på rullen, så du let kan fordele produktet på væggen. Bemærk at pletpåføringer ses tydeligt. Lad væggen tørre i 3-4 timer inden 2. lag påføres.

Tip: Effekten fremkommer af måden væggen udføres på. Vi anbefaler at pensle i bløde, buede bevægelser eller i korte, krydsende strøg.

2

Slib eventuelle ujævnheder væk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele væggen udføres nu igen med samme teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere levende bliver udtrykket.

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væggen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller påføring af Topcoat.

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com