



**DETALE  
CPH**

# KC14

---

Easy to apply and pleasing to your senses.  
Share your story #detalecph



## **Del dit DETALE-projekt** <sup>DK</sup>

---

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Del ditt DETALE-prosjekt** <sup>NO</sup>

---

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Dela ditt DETALE-projekt** <sup>SE</sup>

---

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Share your DETALE-project** <sup>UK</sup>

---

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## Du skal bruge

---

2 spartler på 15 cm-35 cm

Sandpapir korn 180-220

Afdækning fx. pap eller plast samt malertape

1 blød støvkost

Microfiberklud til Topcoat (evt. håndsprøjte)

Handsker og støvmaske til slibning

## Gør klar

---

Væggen skal være jævn, tør, bæredygtig og ensartet su-gende. Er du i tvivl, bør væggen grundes først. Såfremt der er tvivl om fugt i underlaget, bør dette undersøges med fugtmåler. Det er vigtigt at afdække grundigt, så Topcoat- og spartelpletter undgås. Topcoaten er meget svær at fjerne fra uønskede steder. Arbejdet med slibning støver.

## Holdbarhed og slidstyrke

---

KC14 er først gennemhærdet efter 2-3 uger. Vær op-mærksom på, at væggen aldrig bliver stenhård, og den er derfor modtagelig overfor stød og ridser. Ved to lag Topcoat opnås en smudsafvisende overflade svarende til maling glans 10. Dvs. at væggene er vaskbare. Vi anbefaler ikke brug af KC14 bag komfur, da overfladen ikke er resistent overfor stænk.

KC14 kan vedligeholdes med Topcoat. Tilsæt 5-10% Topcoat til dit vaskevand efter behov. Væggen rengøres derudover med milde rengøringsmidler.

God fornøjelse med dit KC14 projekt. Husk at nyde den kreative proces lige så meget som dit personlige resultat.



# 1

Afgræns dit areal med tape. Hele væggen spartles på én gang, uden ophold. Laget påføres i et jævnt dækkende lag af 2-3 mm. tykkelse. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Fjern tapen før spartlen tørrer. Lad væggen tørre i min. 16 timer.

**Tip: Effekten fremkommer af måden der spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning. Bobler kan forekomme og er med til at understrege det naturlige look.**

# 2

Slib eventuelle opkanter og klatter væk, før 2. lag spartel påføres. Vi anbefaler korn 180 til dette. Hele arealet støves grundigt af med en blød støvkost.

Sæt endnu en gang tape op. Hele væggen spartles nu af én omgang. Lag nummer 2 må ikke være for tyndt, da det giver risiko for gennemslibning, som giver synlige mørkere områder. Fjern tapen før spartlen tørrer, og lad herefter væggen tørre i min. 16 timer.

# 3

Sørg for at væggen er tør før slibning påbegyndes. Afdæk grundigt, herunder også møbler, da arbejdet støver meget. Hele det spartlede areal håndslibes forsigtigt i cirkler med korn 180-220 indtil overfladen er ensartet. Undgå gennemslibninger, da disse ses tydeligt. Maskinel slibning må ikke benyttes! Arealet støves grundigt af med en blød støvkost. Lad afdækningen forblive til næste fase, da Topcoaten er meget svær at fjerne fra uønskede steder.

# 4

Sæt endnu en gang tape op. Dup Topcoaten på med microfiberklud af 2 omgange med 1-2 timers mellemrum. Hele arealet udføres på én gang. Løbere ses tydeligt og bør undgås. Lad Topcoaten tørre i 2-3 timer, hvorefter arealet finslibes med korn 220 for at opnå glathed. Støv aftørres med en fugtig klud.

**Tip: Håndsprøjte kan bruges. Sprøjt kun små arealer ad gangen og dup med microfiberklud, inden Topcoaten sætter sig. Et 3. lag kan påføres, hvis arealet er udsat for slid.**

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com