



**DETALE
CPH**

KABRIC

Easy to apply and pleasing to your senses.
Share your story #detalecph



Del dit DETALE-projekt ^{DK}

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt ^{NO}

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt ^{SE}

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project ^{UK}

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at hello@detalecph.com

Du trenger

Med sparkel:

2 sparkler på 15-35 cm
Malerulle til påføring av KABRIC
Rullebrett- eller rullebøtte
Tildekking av papp eller plastikk
Maskeringstape
Sandpapir korn 180-220

Med pensel:

1 bred pensel på ca. 10 cm
Malerrulle til påføring av KABRIC
Rullebrett- eller rullebøtte
Tildekking av papp eller plastikk
Maskeringstape
Sandpapir korn 180-220

Forberedelse

Overflaten skal være jevn, tørr og bæredyktig. Ujevne underlag skal utjevnes med egnet sparkelmasse og sugende underlag skal grundes.

Slitestyrke og holdbarhet

KABRIC har en slitestyrke som tilsvarer en malt vegg med glans 5. Produktet kan i de fleste tilfeller brukes uten annen behandling. På vegger som utsettes for større slitasje, så anbefaler vi KABRIC Topcoat, som man kan bestille ved siden av, hos en DETALE forhandler.

Velg mellom påføring med pensel eller sparkel og legg ditt personlige preg på både prosess og resultat.



Sparkel

1

Avgrens det ønskede areal med maskeringstape. Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold. KABRIC påføres med en malerulle i asymmetriske streker, og etterpå trekkes produktet utover med sparkel. Metoden gjentas inntil hele arealet er utfyllt med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle KABRIC på i for store arealer om gangen, sånn at du alltid arbeider «vått i vått». Sørg for å ha nok KABRIC på rullen, sånn at du lett kan fordele produktet på veggen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og overganger sees tydelig. La veggen tørke i minimum 3-4 timer innen 2. lag påføres.

Tips: Effekten oppstår ut fra måten det blir sparklet på. Sørg for å sparkle i bløte buer og unngå å sparkle i samme retning.

2

Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele veggen utføres igjen med samme teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende blir uttrykket. Forsøk å unngå kanter fra spartklingen.

Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la deretter veggen tørke til dagen etter, innen man påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp evt. hyller eller bilder.

Pensel

1

Avgrens det ønskede areal med maskeringstape. Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold. KABRIC fordeles med malerrullen i asymmetriske streker, og etterpå så pensles området over med en pensel. Metoden gjentas inntil hele arealet er utfyllt med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle KABRIC på i for store arealer om gangen, sånn at du alltid arbeider «vått-i-vått». Sørg for å ha nok KABRIC på rullen, sånn at du lett kan fordele produktet på veggen med penselen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og overganger sees tydelig. La veggen tørke i minimum 3-4 timer innen 2. lag påføres.

Tips: Effekten oppstår ut fra måten veggen lages. Vi anbefaler å pensle korte, kryssende strøk eller i bløte buer.

2

Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele veggen utføres igjen med samme teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende blir uttrykket.

Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la deretter veggen tørke til dagen etter, innen man påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp evt. hyller eller bilder.

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com