



DETALE
CPH

EDGE

Monochromatic simplicity unites nature and urban lifestyle.



Del dit DETALE-projekt ^{DK}

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt ^{NO}

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt ^{SE}

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project ^{UK}

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at hello@detalecph.com



Du skal bruke

EDGE tapet

Tapetlim til non-woven tapet

Hobbykniv

Malerrulle

Tapetbørste

Tommestokk

Svamp eller klut og lunt vann

Avdekning til gulvet

Gjør klar

For å oppnå et flott resultat, er det viktig, at veggen er glatt. Hvis overflaten ikke er glatt, bør veggen fullsparkes først og deretter grunnes. Vanlige malte filt-vegger skal vaskes og grunnes, innen montering av EDGE.

Har du tapet, strie, mur eller pusset betong, kan du lese i vår FAQ, om hvordan du best forbereder veggen din. EDGE FAQ finnes i 'How To' seksjonen på vår hjemmeside detalecph.com.

Det kan være en god ide å bruke avdekning, dersom det skulle komme lim på gulvet.

Designs

For de to designs Modern Moscow og Sassy Stockholm, skal du være oppmerksom på mønsterskyvning. Det betyr at mønsteret skal passe sammen hver gang du starter en ny bane tapet. Vi anbefaler også at du er oppmerksom med designet Cosy Copenhagen, så mønsteret peker i samme retning for hver tapetbane.

Din EDGE overflate kan vaskes forsiktig med en klut eller svamp og lunket vann om nødvendig.

1

Planlegg prosjektet ditt før du går i gang, og bestem deg for hvor du vil montere den første tapetbanen. Mål opp veggen, så du vet hvor lang tapetbanen skal være. Kalkuler med 5-10 cm ekstra av tapetbanens lengde for å sikre at banen er lang nok. Påfør deretter lim på på veggen, i en bredde utover tapetbanens bredde. Det er viktig at hele området som skal tapeseres er dekket med lim. Veggene skal ikke svømme i lim, men det skal være godt nok til at tapeten kan sitte godt fast.

2

Sett den første tapetbanen opp på veggen, helt opp mot kanten på taket. Børst tapeten skånsomt mot veggen med en velegnet tapetbørste. Start fra mitten av banen og børst utover til kantene. Sørg for at det ikke er noen luftbobler fanget under tapeten og unngå å få lim på forsiden av tapeten.

Skulle det komme lim på forsiden av tapeten, så kan det fjernes forsiktig med en fuktig klut med rent, lunket vann. Limet skal helst fjernes mens det fortsatt er vått.

Når tapetbanen sitter godt på veggen, kan du skjære til de øvre og nedre kantene med en hobbykniv.

Tips: Hold en sparkel langs veggen som du kan skjære etter, for å oppnå et skarpt og jevnt resultat. Sørg for at hobbykniven er ren og skarp mellom hver beskjæring.

3

Gjenta prosessen bane for bane, til hele veggen er klar. Tapetbanene skal settes opp side om side, uten mellomrum og uten overlapp.

Eventuelle rester av lim som er blitt presset opp mellom tapetbanene, kan fjernes med en fuktig klut med rent, lunket vann. Sørg for å fjerne limet før det når å tørke.

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com