

CENTRIA  
Formawall® Training DVD  
Partial Spanish Script

**VIDEO**

**AUDIO**

*Módulos de capacitación  
para la instalación de los  
paneles Formawall®  
Dimension Series®*

*Este programa muestra  
los procedimientos  
básicos para la instalación  
de los paneles  
Formawall® Dimension  
Series®. No reemplaza los  
dibujos de taller ni las  
hojas de notas generales.*

*Los paneles Formawall®  
Dimension Series® se  
deberían instalar  
cumpliendo con un  
programa integral de  
seguridad en la obra, que  
incluye protección contra  
caídas y equipo de  
protección personal. Las  
hojas de datos de  
seguridad de materiales  
están disponibles a  
pedido.*

**MENÚ:**

**Introducción**

*Recepción y manipulación  
Almacenamiento  
Alineación de la  
subestructura  
Herramientas  
Instalación de los paneles  
Limpieza  
Prueba opcional  
Reproducir todo*

Los sistemas de paredes arquitectónicas  
Formawall® Dimension Series® brindan una  
flexibilidad de diseño sin par.

## VIDEO

## AUDIO

### MENÚ:

*Introducción*

***Recepción y  
manipulación***

*Almacenamiento*

*Alineación de la  
subestructura*

*Herramientas*

*Instalación de los paneles*

*Limpieza*

*Prueba opcional*

*Reproducir todo*

Estos paneles de aislamiento de espuma se pueden instalar de manera horizontal o vertical, y vienen en una variedad de perfiles, grosores y fachadas intercambiables.

Los clips, cierres y fijaciones ocultos brindan una apariencia uniforme e ininterrumpida.

Para garantizar una instalación resistente al clima y estructuralmente sólida, CENTRIA requiere que todos los instaladores se capaciten antes de instalar los paneles arquitectónicos y los sistemas para ventanas Formawall®. Este programa resume la instalación básica de los paneles horizontales.

Cuando reciba los paneles Formawall, inspeccione los paquetes en busca de daños, faltantes y humedad. Para proteger el acabado del panel, elimine la humedad.

Reporte cualquier daño o faltante al transportista y anote cualquier problema en los documentos de entrega. Preséntele la queja inmediatamente al transportista.

**VIDEO**

**AUDIO**

*Los daños ocultos y faltantes deben reportarse dentro de los 15 días.*

Los daños ocultos y faltantes deben reportarse dentro de los 15 días desde la entrega. El transportista exigirá un reporte formal de inspección del material que incluya fotos de los componentes dañados en el embalaje original. Dependiendo del largo, los paneles estarán envueltos sobre una base de chapa o embalados en paquetes de madera. Manipule los paquetes con cuidado para evitar dañar el acabado, los bordes y los extremos.

Para obtener los mejores resultados, ponga bandas elásticas de nylon de, al menos, 100 mm de ancho alrededor de cada paquete.

Si sus paquetes están envueltos, las bandas elásticas deberían ser de 250 mm de ancho.

Si va a mover los paquetes con una carretilla elevadora, levántelos por las chapas de madera.

No levante los paquetes con soportes ni use cables para descargarlos.

Si utiliza un puente grúa, use una viga de suspensión de metal para mantener la posición de las eslingas y levantar los paquetes en los puntos de elevación.

Cuando manipule paneles individuales y ribetes, transpórtelos sobre el borde en posición vertical para lograr rigidez. ¡No cargue los paneles acostados! La manipulación incorrecta puede causar daños en el panel que resultan visibles después de la instalación.

*La manipulación incorrecta puede causar daños en el panel que resultan visibles DESPUÉS de la instalación.*

## VIDEO

### PUNTOS CLAVE

*Use las técnicas de elevación adecuadas cuando mueva los paquetes.*

*Siempre transporte los paneles sobre el borde.*

### MENÚ:

*Introducción*

*Recepción y manipulación*

***Almacenamiento***

*Alineación de la subestructura*

*Herramientas*

*Instalación de los paneles*

*Limpieza*

*Prueba opcional*

*Reproducir todo*

*No abra los paquetes hasta que esté listo para usar los paneles.*

*Si los paquetes se mojan, ábralos y seque el material antes de almacenarlo.*

*Coloque lonas sobre los paquetes, que permiten la circulación de aire.*

*Eleve los productos para pared para permitir el desagüe.*

## AUDIO

Para recibir la protección completa de la garantía de los paneles Formawall® Dimension Series®, debe almacenarlos adecuadamente.

No abra los paquetes hasta que esté listo para usar los paneles. De esta manera, protegerá el acabado y mantendrá el sellado libre de polvo.

Si un paquete se moja, ábralo y seque el material antes de almacenarlo.

Coloque lonas sobre los paquetes, que permiten la circulación de aire. Si ajusta demasiado la cubierta de los paquetes, la temperatura y la condensación podrían elevarse, lo que promovería el daño bacteriano y químico. Ate los bordes de la cubierta hacia afuera de la pila para permitir el movimiento de aire.

Eleve los productos para pared sobre vigas, al menos a 150 mm del suelo, y levante un extremo para permitir el desagüe.

## VIDEO

*Proteja las fijaciones, clips y masilla contra las inclemencias del tiempo y el robo.*

*Planifique la entrega de paneles como mucho ocho semanas antes de la instalación.*

*Coloque los paneles en lugares convenientes.*

*Proteja los paquetes del sol y la lluvia.*

*No apile más de dos paquetes con collares en alineación vertical.*

*No apile más de dos paquetes, separados por entablado de madera de 2x6.*

*No apile paquetes abiertos donde los collares se hayan separado.*

*Use planchas de madera de 2x6 a lo largo para distribuir la carga.*

### PUNTOS CLAVE

*Mantenga los paneles secos durante el almacenamiento.*

*Proteja los paquetes del sol y la lluvia durante el almacenamiento.*

## AUDIO

Almacene las fijaciones, los clips y masilla en una caja para herramientas, tráiler o cobertizo para protegerlos contra las inclemencias del tiempo y el robo.

Para reducir el almacenamiento, planifique la entrega de los paneles como mucho ocho semanas antes de la instalación.

Coloque el material en lugares convenientes para reducir la manipulación durante el montaje.

Proteja los paquetes del sol y la lluvia, con buena circulación de aire.

No apile más de dos paquetes con collares en alineación vertical...

o separados por entablado de madera de 2x6.

No apile paquetes o contenedores abiertos donde los collares se hayan separado.

Para paquetes envueltos, coloque planchas de madera de 2x6 a lo largo del paquete inferior para distribuir la carga.