


INSTALLATION

ELMÄTARE MED ECOGUARD ES02

INTRODUKTION

ES02 är en envägs trådlös sensor för pulsmätning.

ÖVERSIKT



1. Elmätare
2. Sensor
3. Fäste för DIN-skena
4. DIN-skena
5. Serienummer undertill på sensor
6. Anslutning till pulsutgång

MONTERING

- Sätt fast givaren på fäste för DIN-skena
- Sensorn monteras vertikalt med kabel neråt

AKTIVERING

Sensorn aktiveras när elmätaren kopplats in.

VIKTIGT!

I de fall installationen måste anpassas och sensor behöver placeras utanför skyddad kapsling eller skåp, skall signalkabeln mellan mätarens pulsutgång och sensor vara isolerad. Kontakta EcoGuard för information.

REGISTRERING AV SENSOR

1. Fyll i bifogad monteringsrapport med sensorns och mätarens serienummer, placering, adress, beskrivning och monteringsdatum.
Använd en blankett per lägenhet.
Monteringsrapport för enstaka sensorer och Excelmall vid fler än 30st kan hämtas på ecoguard.se
2. Återsänd ifyllda monteringsblanketter till EcoGuard.
Adress: EcoGuard, Elementvägen 14, 702 27 Örebro (märk kuvert med "Registrator")
E-post: registrator@ecoguard.se

FELSÖKNING

Centralenheten tar inte emot några värden från sensorn. Säkerställ att:

- Sensorns kablar är korrekt anslutna till mätaren
- Centralenheten är installerad på ett korrekt sätt
- Centralenheten är monterad för optimal prestanda
- Sensorn inte är monterad i metallskåp
- Sensorn inte störs av annan radioutrustning

VID BYTE AV MÄTARE

OBS! Notera mätarställning före mätarbytet.

- Använd bif. monteringsrapport för byte
- Skilj på varmvatten- och kallvattenmätare
- Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt!

SÄKERHET

Garantin täcker inte skador på produkten som orsakats av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. EcoGuard AB kan inte hållas ansvarig för personalskador eller övriga skador orsakade av användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.

Monterad av

Datum
20 - -

Anläggningens ägare / slutkund

Område / fastighet

Objektnummer hos lägenhet / lokal

Gatuadress och våningsplan

Mätare 1 Varmvatten Kallvatten Elenergi Värmeenergi

Kök Badrum WC

Serienummer givare					Serienummer mätare										Övrigt							

Mätare 2 Varmvatten Kallvatten Elenergi Värmeenergi

Kök Badrum WC

Serienummer givare					Serienummer mätare										Övrigt							

Mätare 3 Varmvatten Kallvatten Elenergi Värmeenergi

Kök Badrum WC

Serienummer givare					Serienummer mätare										Övrigt							

Mätare 4 Varmvatten Kallvatten Elenergi Värmeenergi

Kök Badrum WC

Serienummer givare					Serienummer mätare										Övrigt							