

# VIGTIGT/ADVARSEL

- Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
- Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort og tunge ting er placeret i midten over akslen. Sørg også for at alle skabe, vinduer og døre er lukket og låst.
- Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
- Sørg for at skrue støttebenene ned så vinklen fra vognen er minimum 45 grader. Benene er kun beregnet til at stabilisere og kan ikke bære eller løfte vognen.
- Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
- Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
- Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan stoppe dem og ødelægge kværnen.
- Brug aldrig skuremidler eller stærke rensesvæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.