

Číslo tvárnice	Rozměry v mm		
	A	B	C
401-01	68	36	55
401-02	55	24	61
401-03	85	50	80
401-04	60	35	70
401-05	58	37	50
401-06	65	33	55
401-07	70	33	55
401-08	23	12	20
401-09	63	30	50
401-10	53	29	60
401-11	30	15	35
401-12	60	30	60
401-13	80	32	55
401-14	68	32	60
401-15	67	32	55
401-16	80	50	110
401-17	58	16	100
401-18	30	12	30
401-19	32	18	35
401-20	24	14	25
401-21	38	20	40
401-22	64	29	44
401-23	46	21	35
401-24	63	32	45
401-25	34	15	127
401-26	63	32	50
401-27	80	35	40
401-28	29	14,8	20
401-29	58	28	35
401-30	48	22	50
401-31	48	20	40
401-32	56	20	35
401-33	26	20	280
401-34	40	20	48

401-35	80	30	20
401-36	48	26	25
401-37	60	32	58
401-38	48	20	30
401-39	65	40	45
401-40	65	25	35
401-41	35	12	20
401-42	50	24	35
401-43	30	15	25
401-44	67	33	55
401-45	48	20	45
401-46	30	15	30
401-47	70	40	70
401-48	48	25	65
401-49	58	30	60
401-50	62	27	55
401-51	60	16	110
401-52	70	40	110
401-53	47	27	35
401-54	65	30	40
401-55	65	30	55
401-56	45	28	32
401-57	34	16	20
401-58	30	10	20
401-59	20	10	20
401-60	48	20	35
401-61	50	25	50
401-62	50	30	50
401-63	25	15	25
401-64	30	18	20
401-65	70	22	72
401-66	48	24	30
401-67	33	13	22,5
401-68	45	20	40
401-69	49	28	45
401-71	36	14	31

401-72	50	19	23
401-73	50	29	23
401-74	50	25	23
401-75	50	21	23
401-76	52	29	35
401-77	65	28	33
401-78	78	51	78
401-79	70	40	55
401-80	80	18	300
401-81	76	51	60
401-82	90	50	80
401-83	73	32	55
401-84	100	50	59
401-85	73	38	71
401-87	100	21	50
401-88	55	30	60
401-89	57	13	52
401-90	57	17	52
401-91	57	21	52
401-92	49	19	40
401-93	80	54	30
401-94	54	25	35
401-95	90	20	90
401-96	80	22	110
401-97	70	20	80
401-98	46	38	34
401-99	96	40	64