



SEAVER  
BEYOND PERFORMANCE

Foire Aux Questions  
Frequently Asked Questions

**SAFEFIT**  
by Seaver



## 1. FRANÇAIS



Est-ce qu'une cartouche de gaz est fournie si je passe commande du SAFEFIT ? .....	3
Comment activer mon abonnement SAFERIDE avec le code fourni ? .....	3
Comment armer mon airbag ? .....	3
Que se passe-t-il si j'oublie de déconnecter la sangle de connexion du cordon connecteur? .....	3
Comment entretenir mon gilet airbag SAFEFIT ? .....	4
Comment entreposer mon gilet airbag SAFEFIT ? .....	4
Quelle est la vitesse de déclenchement de l'airbag ? .....	4
Quelles sont les zones de mon corps protégées par l'airbag ? .....	4
Comment réarmer mon airbag après déclenchement du système ? .....	4
SAFEFIT est-il garanti ? .....	5
Comment trouver la bonne taille de gilet ? .....	5
Puis-je utiliser mon gilet SAFEFIT sur le cross ? .....	5
Quand mon gilet airbag a-t-il besoin d'être révisé ? .....	5

## Table of contents

## 2. ANGLAIS



Is a gas cartridge provided if I order SAFEFIT? .....	6
How do I activate my SAFERIDE subscription with the code provided? .....	6
How do I arm my airbag? .....	6
What happens if I forget to disconnect the connecting strap from the connector cord? .....	6
How do I maintain my SAFEFIT airbag vest? .....	7
How do I store my SAFEFIT airbag vest? .....	7
How fast does the airbag go off? .....	7
What areas of my body are protected by the airbag? .....	7
How do I reset my airbag after it has been triggered? .....	7
Is SAFEFIT guaranteed? .....	8
How do I find the right size vest? .....	8
Can I use my SAFEFIT vest on the cross-country course? .....	8
When does my airbag vest need to be serviced? .....	8

# FAQ - SAFEFIT by Seaver

## Est-ce qu'une cartouche de gaz est fournie si je passe commande du SAFEFIT ?

Oui, une cartouche de gaz adaptée à la taille de votre gilet airbag est fournie avec le SAFEFIT

---

## Comment activer mon abonnement SAFERIDE avec le code fourni ?

**Afin d'activer l'abonnement SAFERIDE offert grâce à votre code, il vous suffit de suivre ces étapes :**

1. Téléchargez l'application Seaver disponible sur l'Apple Store et le Google Store
  2. Rendez vous dans l'onglet Service Premium où vous sélectionnerez l'abonnement annuel SAFERIDE
  3. Entrez le code qui a été fourni avec l'achat de votre gilet
  4. Montez en toute sécurité en activant SAFERIDE lorsque vous lancez un entraînement !
- 

## Comment armer mon airbag ?

**Pour armer votre airbag voilà les étapes à suivre :**

1. Préparez les outils pour armer le système : cartouche de gaz, clé.
2. Enlevez le capuchon en caoutchouc en bas du déclencheur
3. A l'aide de la clé, dévissez entièrement la vis qui était cachée par le capuchon
4. Insérez la bille de la sangle de connexion au milieu du déclencheur, dans le trou prévu à cet effet . Tirez sur la sangle de connexion pour vous assurer de la bonne installation du système
5. Revissez fermement la vis puis remplacez le capuchon
6. Vissez une cartouche neuve à sa place.

**Consultez notre chaîne Youtube pour visualiser notre vidéo tuto à ce sujet.**

---

## Que se passe-t-il si j'oublie de déconnecter la sangle de connexion du cordon connecteur ?

**Si vous oubliez de déconnecter la sangle de connexion du cordon connecteur alors que vous descendez de cheval, il y a deux possibilités**

1. Vous n'êtes pas descendu(e) trop violemment et vous vous êtes rendu(e) compte que vous étiez encore attaché(e) à la selle. Dans ce cas, SAFEFIT ne se déclenche pas. Vous n'avez qu'à vous remettre à cheval et déconnecter la sangle et le cordon.
2. Vous êtes descendu(e) avec suffisamment de force pour déclencher l'airbag. Dans cette situation, l'airbag se déclenche comme il le ferait si vous étiez tombé(e). Il ne vous reste plus qu'à effectuer la procédure de réarmement de votre airbag.

## Comment entretenir mon gilet airbag SAFEFIT ?

### Pour entretenir votre SAFEFIT,

- Ne le lavez pas en machine et ne le passez pas au sèche-linge.
  - Brossez le gilet avec une brosse à poil dur légèrement humide
  - Faites le sécher à l'air libre, de préférence sur un cintre
- 

## Comment entreposer mon gilet airbag SAFEFIT ?

### Pour entreposer votre SAFEFIT :

- Lorsqu'il n'est pas porté, SAFEFIT doit être suspendu et tous les accessoires doivent être gardés avec le gilet.
  - Ne le rangez pas dans un milieu où des températures élevées ou un fort taux d'humidité peuvent être remarqués.
  - N'approchez pas SAFEFIT de flammes ou de températures avoisinant les 45°C
- 

## Quelle est la vitesse de déclenchement de l'airbag ?

L'airbag se déclenche entre 900 et 170 millisecondes.

---

## Quelles sont les zones de mon corps protégées par l'airbag ?

Le gilet airbag SAFEFIT protège les zones vitales de votre corps : dos, zone lombaire, cage thoracique, nuque, cervicales.

---

## Comment réarmer mon airbag après déclenchement du système ?

**Après le déclenchement de votre airbag, il est possible de le réutiliser de suite.**

**Tout d'abord, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé. S'il ne l'est pas, vous pouvez procéder au réarmement du système selon les étapes suivantes :**






1. Préparez les outils pour remettre le système en état cartouche neuve, clé.
2. Dévissez la cartouche utilisée
3. Retirez tout gaz résiduel à l'intérieur de votre airbag en le posant sur une surface plane. Exercent une pression sur chacune des parties de la chambre à air afin d'évacuer complètement le gaz CO<sub>2</sub>. Pour éviter de causer des dommages à l'intérieur de votre airbag, évitez de le plier ou de le rouler. L'évacuation de la totalité du gaz peut prendre un certain temps mais elle est indispensable avant tout réassemblage. Ouvrez les zips intérieurs pour aplatir délicatement la chambre à air.
4. Enlevez le capuchon en caoutchouc en bas du déclencheur
5. A l'aide de la clé, dévissez entièrement la vis qui était cachée par le capuchon
6. Insérez la bille de la sangle de connexion au milieu du déclencheur, dans le trou prévu à cet effet . Tirez sur la sangle de connexion pour vous assurer de la bonne installation du système
7. Revissez fermement la vis, puis replacez le capuchon
8. Vissez une cartouche neuve à sa place.
9. Sortez l'extrémité de la sangle de connexion à travers le trou prévu à cet effet et refermez le zip.

## SAFEFIT est-il garanti ?

SAFEFIT est garanti pendant 2 ans.

## Comment trouver la bonne taille de gilet ?

Pour trouver la bonne taille de gilet airbag, référez-vous au guide des tailles :

 <p><b>XS</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>&lt;155cm</b></p>	 <p><b>S</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>155 - 165cm</b></p>	 <p><b>M</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>165 - 170cm</b></p>
 <p><b>L</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>170 - 180cm</b></p>	 <p><b>XL</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>180 - 195cm</b></p>	

## Puis-je utiliser mon gilet SAFEFIT sur le cross ?

SAFEFIT est utilisable sur le cross, en complément d'un gilet de protection rigide certifié. Il ne peut être utilisé seul.

## Quand mon gilet airbag a-t-il besoin d'être révisé ?

- Vérifiez régulièrement que l'airbag est en bon état et procédez à une vérification générale une fois par an pour s'assurer de son bon fonctionnement. Au moindre doute, contactez-nous à l'adresse mail suivante :

**help@seaverhorse.com**

- Vous devez faire réviser votre airbag dans les cas suivants :

- Le système ne s'est pas déclenché suite à une chute
- La chambre à air est endommagée et/ ou fuit
- La protection en tissu de l'airbag est arrachée ou sectionnée
- Vous avez laissé votre airbag dans un milieu trop chaud ou trop humide pendant au moins 7 jours

- Vous n'avez pas besoin de le faire réviser votre airbag dans les cas suivants :

- Si des traces de rouille ou d'usure apparaissent sur la boucle en acier ou sur le connecteur de la bille-clé, remplacez immédiatement cet élément
- Si le système s'est déclenché mais que le gilet n'est pas endommagé

# FAQ - SAFEFIT by Seaver

## Is a gas cartridge provided if I order the SAFEFIT?

Yes, a gas cartridge adapted to the size of your airbag vest is supplied with the SAFEFIT

---

## How do I activate my SAFERIDE subscription with the code provided?

**In order to activate the SAFERIDE subscription offered with your code, simply follow these steps:**

1. Download the Seaver application available on the Apple Store and the Google Store
  2. Go to the Premium Service tab where you will select the SAFERIDE annual subscription
  3. Enter the code that was provided with the purchase of your vest
  4. Get in safely!
- 

## How to arm my airbag ?

**To arm your airbag here are the steps to follow:**

1. Prepare the tools to arm the system: gas cartridge, key.
  2. Remove the rubber cap at the bottom of the trigger
  3. Using the wrench, unscrew the screw that was hidden by the cap
  4. Insert the ball of the connection strap in the middle of the trigger, in the hole provided for this purpose. Pull on the connection strap to make sure the system is correctly installed
  5. Tighten the screw and replace the cap
  6. Screw a new cartridge in its place.
- 

## What happens if I forget to disconnect the connector strap from the connector cord?

**If you forget to disconnect the connector strap from the connector cord when you dismount, there are two possibilities.**

1. You did not dismount too violently and realized that you were still attached to the saddle. In this case, SAFEFIT will not be activated. Simply get back on the horse and disconnect the girth and cord.
2. You have dismounted with enough force to trigger the airbag. In this situation, the airbag is triggered as it would be if you had fallen. All you have to do is to perform the procedure to reset your airbag.



## How do I maintain my SAFEFIT airbag vest?

### To maintain your SAFEFIT,

- When not being worn, SAFEFIT should be hung up and all accessories should be kept with the vest.
  - Do not store it in an environment with high temperatures or high humidity.
  - Do not bring SAFEFIT near flames or temperatures around 45°C.
- 

## How do I store my SAFEFIT airbag vest?

### To store your SAFEFIT

- When not being worn, SAFEFIT should be hung up and all accessories should be kept with the vest.
  - Do not store it in an environment with high temperatures or high humidity.
  - Do not bring SAFEFIT near flames or temperatures around 45°C.
- 

## How fast does the airbag go off?

The airbag inflates in between 900 et 170 milliseconds.

---

## What areas of my body are protected by the airbag?

The SAFEFIT airbag vest protects the vital areas of your body: back, lumbar zone, rib cage, neck and cervicals.

---

## How do I reset my airbag after the system has been triggered?

**After your airbag has been triggered, it is possible to use it again immediately.**

**First of all, make sure that it has not been damaged. If it has not been damaged, you can reset the system in the following steps:**






1. Prepare the tools to reset the system: new cartridge, wrench.
2. Unscrew the used cartridge
3. Remove any residual gas inside your airbag by placing it on a flat surface. Apply pressure to each part of the air chamber to completely evacuate the CO2 gas. To avoid damage to the interior of your airbag, avoid bending or rolling it. It may take some time to evacuate all of the gas, but it is necessary before reassembling. Open the inner zips to gently flatten the inner tube.
4. Remove the rubber cap from the bottom of the trigger.
5. Using the key, unscrew the screw that was hidden by the cap
6. Insert the ball of the connecting strap in the middle of the release, in the hole provided for this purpose. Pull on the connection strap to make sure the system is properly installed
7. Tighten the screw, then replace the cap
8. Screw a new cartridge into place.
9. Pull the end of the connection strap through the hole provided and close the zip

## Is SAFEFIT guaranteed?

SAFEFIT is guaranteed for 2 years

## How do I find the right size vest?

To find the right size airbag vest, please refer to the size guide:

 <p><b>XS</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>&lt;155cm</b></p>	 <p><b>S</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>155 - 165cm</b></p>	 <p><b>M</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>165 - 170cm</b></p>
 <p><b>L</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>170 - 180cm</b></p>	 <p><b>XL</b></p> <p>Taille du cavalier - Rider's size <b>180 - 195cm</b></p>	

## Can I use my SAFEFIT vest on cross country?

SAFEFIT can be used on cross country, in addition to a certified rigid vest. It cannot be used alone.

## When does my airbag vest need to be serviced?

- Check regularly that the airbag is in good condition and carry out a general check once a year to ensure that it is working properly. If in doubt, contact us at the following e-mail address: [help@seaverhorse.com](mailto:help@seaverhorse.com)

- You must have your airbag serviced in the following cases:

- The system has not been triggered after a fall
- The air chamber is damaged and/or leaking
- The fabric protection of the airbag is torn or cut
- You have left your airbag in an environment that is too hot or too humid for at least 7 days

- You do not need to have your airbag serviced in the following cases:

- If the steel buckle or the key ball connector shows signs of rust or wear, replace this component immediately
- If the system has been triggered but the vest is not damaged